



HI 9060



Termómetro termistor impermeable y resistente



El termómetro **HI 9060**, resistente e impermeable, es ideal para las medidas in situ, tanto en ambientes industriales como al aire libre. La pantalla de cristal líquido de dos niveles permite visualizar las temperaturas máximas y mínimas registradas durante el ciclo de trabajo junto con la lectura vigente de la temperatura. La tecla "HOLD" congela las medidas en la pantalla en modo que el usuario pueda anotarlas cómodamente; mientras que la tecla °C/°F selecciona el rango en grados Celsius o Fahrenheit.

HI 9060 funciona con pilas normales por casi 3000 horas de trabajo; además, al encenderlo, la pantalla visualiza el porcentaje de carga restante de la pila.

HI 9060 usa un sensor termistor que asegura medidas de temperatura rápidas y precisas en el rango de -50 a +150°C. Además de la sonda para líquidos y usos generales que lleva de serie, **HI 9060** puede ser conectado a todas las sondas de la serie **HI 765**, estudiadas para las diferentes aplicaciones de medida.

Especificaciones

HI 9060

| | |
|------------------------|--|
| Rango | de -50.0 a 150.0°C; de -58.0 a 302.0°F |
| Resolución | 0.1°C; 0.1°F |
| Precisión | ±0.4°C; ±0.8°F (por 1 año, excluido error de la sonda) |
| Sonda | HI 765BL , pre-calibrada, de acero inox, cable 1 m (incluida) |
| Tipo pilas / duración | 4 x 1.5V AA / aprox. 3000 horas de uso continuo |
| Condiciones de trabajo | de -10 a 50°C; H.R. máx. 100% |
| Dimensiones | 196 x 80 x 60 mm |
| Peso | 500 g |

Accesorios

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| HI 765BL | Sonda temperatura para usos generales y líquidos, cable 1 m | HI 765-18C | Llave de calibración a -18.0°C |
| HI 765L/10 | Sonda temperatura para usos generales y líquidos, cable 10 m | HI 765000C | Llave de calibración a 0.0°C |
| | | HI 765070C | Llave de calibración a 70.0°C |
| | | HI 710021 | Estuche de simlucero azul |
| | | HI 721317 | Maletín robusto de transporte |

Para la gama completa de las sondas de temperatura **HI 765**, consulte la sección P. Para otros accesorios, consulte la sección U.

Como pedir

HI 9060 se suministra con sonda de temperatura **HI 765BL** con cable 1 m, estuche de simlucero, pilas e instrucciones.

