

Inmejorable relación calidad - precio

HI-9241 Termómetro impermeable con sonda para usos generales.

- Conector de un solo pin para facilitar su uso.
- ▮ Carcasa impermeable lo que permite limpiarlo o utilizarlo en atmósferas con un alto grado de humedad o vapor con total seguridad.
- ▮ Botones On/Off herméticos, lo que elimina todo riesgo de que el equipo se contamine.
- ▮ Una sencilla pila proporciona 3000 horas de uso continuo. Una pila (opcional) de litio le permitiría una duración mayor.
- ▮ Compartimento de la pila totalmente hermético a prueba de agua y suciedad.
- ▮ Amplia pantalla de LCD.
- ▮ Acepta una amplia variedad de sondas.



El HI-9241 termómetro para alimentos de gran precisión y a un precio muy competitivo, que se suministra con una sonda de 1m. de cable. No es habitual que un termómetro con un precio tan competitivo vaya provisto de una carcasa totalmente impermeable. Esta característica hace de este termómetro un equipo ideal para su uso en cocinas centrales. o en cualquier lugar donde corra el riesgo de mojarse.

La carcasa impermeable tiene un display de LCD soldada mediante ultrasonidos y un teclado de fácil limpieza. Esto hace que el HI 9241 sea fácil de limpiar y minimiza el riesgo de acumulación de suciedad en la carcasa.

Se le puede poner una funda de goma (opcional) para proteger al termómetro de caídas accidentales.



Dispone de una amplia gama de sondas. Vea la relación en las pags. 10 y 11 de este catálogo.

Especificaciones	HI-9241
Rango	-50.0 a 150.0°C
Resolución	0.1°C
Precisión	±0.4°C (-20 a 80°C) & ±0.3% FE (resto durante un año, excluyendo error de sonda)
Desviación Típica	±0.4°C
Sonda	HI-765PW (incluida)
Pila	1 x 9V / aprox 1,000 horas de uso continuo
Cond. de trabajo	0 a 50°C ; RH 95%
Dimensiones	143 x 80 x 38 mm
Peso	320g